

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



D100104

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP104 HE 3.25/3.4 TR ☆

Selecionar peças da biblioteca


RP104 HE 3.25/3.4 TR ▾

Selecione uma opção... ▾

HE 3.3 AR
HE 3.3 ROT
TiBase COM perfil
TiBase SEM perfil

2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE



| Código | Identificação na Biblioteca |
|---------|--|
| 1104CLA | Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm |
| 1104CSA | Pilar Interface anti-rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm |
| 1104SLA | Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm |
| 1104SSA | Pilar Interface rotacional Sem Perfil Cinta 0.6mm |

INFORMATIVO 🔔

Componentes COM perfil:

Ø4.97mm

Componentes SEM perfil:

Ø4.10mm

Parafusos

Hexagonal

Quadrado



M20HX



M20QU

4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200104